



KRAUTOL. Einfach professionell lackieren.



Projekt 1 Fenster aus Holz

Holz ist natürlich, langlebig und schön in der Anmutung. Holz im Außenbereich braucht aber Schutz gegen Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit und Sonne um Vergrauung, Pilzbefall oder Schimmel vorzubeugen. Deswegen müssen Fensterrahmen aus Holz regelmäßig neu lackiert werden. Das KRAUTOL Lackprogramm bietet ein optimales System.

Hinweis: Fenster aus Kunststoff benötigen keine zusätzliche Schutzlackierung, können aber nach Wunsch, z.B. aus dekorativen Gründen lackiert werden. Siehe dazu Projektkarte 8 „Kunststoff und Hart PVC“.

Die KRAUTOL Systemlösung

Bei Renovierungsanstrich:



oder



KRAUTOL
FENSTER
& TÜREN

KRAUTOL
KUNSTHARZ
WEISSLACK

Bei Neuanstrich:



+



+



KRAUTOL
ALLGRUND

KRAUTOL
VORLACK

KRAUTOL
FENSTER
& TÜREN

Alternativ:

KRAUTOL KUNSTHARZ VORLACK + KRAUTOL WEISSLACK



Fenster aus Holz



Vorbereiten und Reinigen

Lose Lackschichten von Altanstrichen mit einem Schwingschleifer oder Stielspachtel entfernen. Oberflächen mit feinem Schleifpapier (Körnung: 120-180) in Holzmaserungsrichtung anschleifen. Mögliche Fugen und Risse mit einem Lackspachtel glätten und nachschleifen. Danach Fensterrahmen reinigen. Glasflächen und Gummileisten/Silikonfugen abkleben.



Grundieren und Vorlackieren

Rohes, unbehandeltes Holz mit KRAUTOL ALLGRUND vorbehandeln, wenn eine Lackierung in Weiß oder hellen Farbtönen gewünscht wird. Im Außenbereich zusätzlich KRAUTOL ACRYL BLÄUESCHUTZ verwenden. So wird das Durchschlagen holzverfärbender Inhaltsstoffe verhindert. Für eine perfekte Oberfläche die Fläche mit KRAUTOL VORLACK oder KUNSTHARZ VORLACK vorlackieren. Zuerst Ecken und Kanten mittels Ringpinsel, dann den Rahmen vorstreichen. Bei größeren Flächen kann auch ein Lackroller eingesetzt werden. Den Lack dünn auftragen, sodass keine Läufer entstehen. Trocknen lassen.



Schlusslackieren

Für ein optimales Ergebnis einen Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier durchführen. Schleifstaub entfernen. Danach das Fenster gleichmäßig mit KRAUTOL FENSTER&TÜREN – wahlweise in seidenmatt oder glänzend – 1 bis 2 x lackieren. Direkt anschließend Kleband und Abdeckfolie entfernen. Das Fenster erst schließen, wenn der Lack völlig trocken ist.



Acryl-Ringpinsel oder Lackroller.

Bei Einsatz von KRAUTOL KUNSTHARZ-VORLACK lösemittelbeständige Lackpinsel oder -Roller verwenden.

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

